

## GENEL BAKIM TAKVİMİ

	Günlük	İlk Çalıştırma	İlk Bakım (50 h / İlk 6 Ay)	Çalışma Saati (Periyodik)				Zaman	
				200 h	400 h	1000 h	2000 h	Her Yıl	Her İki Yıl
<b>MOTOR YAĞLAMA SİSTEMİ</b>									
Yağ Seviyesini Kontrol Et	🔧	🔧		🔧					
Yağı Değiştir			🔧	🔧				🔧	
Yağ Filtresini Değiştir			🔧	🔧				🔧	
Yağ Kaçağı Kontrolü Yap	🔧	🔧						🔧	
<b>MOTOR SOĞUTMA SİSTEMİ</b>									
Blok Su Isıtıcısını Kontrol Et		🔧	🔧	🔧					
Soğutma Sıvı Kaçağı Kontrolü Yap	🔧	🔧						🔧	
Soğutma Sıvı Seviyesini Kontrol Et	🔧	🔧		🔧					
Antifriz / Su Oranını Kontrol Et		🔧		🔧				🔧	
Radyatör Temizliğini Kontrol Et		🔧		🔧				🔧	
Soğutma Sıvısını Değiştir						🔧			🔧
<b>HAVA EMİŞ &amp; EGZOZ SİSTEMİ</b>									
Hava Sistemi Kaçak Kontrolü Yap (Hortum,Kelepçe,vs)		🔧		🔧				🔧	
Turboşarj Kontrol Et						🔧			🔧
Hava Filtresini Temizle veya Değiştir					🔧				🔧
Egzoz Sistemi Kaçak Kontrolü Yap (Boru,Spiral,vs)		🔧		🔧				🔧	
Egzoz Dumanı Rengini Kontrol Et		🔧		🔧				🔧	
<b>YAKIT SİSTEMİ</b>									
Yakıt Seviyesini Kontrol Et	🔧								
Yakıt Filtresini Değiştir			🔧	🔧				🔧	
Yakıt Kaçağı Kontrolü Yap	🔧	🔧						🔧	
Yakıt-Su Ayrıştırıcıdan Suyu Boşalt			🔧	🔧				🔧	
Yakıt Tankını Temizle					🔧			🔧	
Enjektörleri Kontrol Et						🔧			🔧
<b>ELEKTRİK SİSTEMİ</b>									
Akü Elektrolit Seviyesini ve Şarj Durumunu Kontrol Et		🔧	🔧	🔧				🔧	
Akü ve Kutup Başlarını Temizle			🔧	🔧				🔧	
Akü Şarj Cihazı ve Şarj Alternatörünü Kontrol Et		🔧	🔧	🔧				🔧	
Yağ Basıncı, Su Sıcaklığı, vs Göstergeleri Kontrol Et		🔧	🔧	🔧				🔧	
AVR ve Governor Kart Ayarlarını Kontrol Et		🔧	🔧	🔧				🔧	
Kablo Bağlantılarını ve Transfer Panosunu Kontrol Et		🔧	🔧	🔧				🔧	
Jen.Kontrol Ünitesi ve Çalışma Fonksiyonlarını Kontrol Et		🔧	🔧	🔧				🔧	
<b>DİĞER</b>									
Kayış Gerginliklerini Kontrol Et		🔧		🔧				🔧	
Montaj Civata ve Somunlarını Kontrol Et		🔧				🔧		🔧	
Kompresyon Basıncını Kontrol Et (Gerekirse)							🔧		
Subap Boşluk Ayarlarını Kontrol Et						🔧			🔧
Vibrasyon Takozlarını Kontrol Et		🔧				🔧		🔧	
Jeneratör Genel Temizliğini Yap	🔧		🔧	🔧				🔧	



- Bu çizelge temel kontrolleri içerir. Detay için "Motor ve Alternatör Bakım Kitapları" nı mutlaka inceleyiniz.
- Jeneratör setinizi haftada bir kez 15 dakika süreyle yükte test ediniz.
- Garanti süresinin devamı için 50 saat veya 6 ayın sonundaki ilk genel bakımı mutlaka yaptırınız.
- Ortam şartları, yağ-yakıt kalitesi ve çalışma düzenine göre bakım periyotlarını sıklıklaştırınız.